

Projeksiyon Cihazı Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu

- **Projeksiyon Cihazının Açılması :**

POWER (1) butonuna basın. 30sn sonra projeksiyon başlangıç ekranını görebilirsiniz (mavi ekran). Sunum bilgisayarını başlatın. **INPUT (2)** butonuna basarak projeksiyon sinyal kaynağını seçin.

- **Projeksiyon Cihazının Kapatılması**

POWER (1) butonuna basın. Görüntü üzerinde açma/ kapama onay penceresi görünecektir. **POWER (1)** butonuna tekrar basıldığında projeksiyon cihazının ışığı kapanacaktır.

- **Dizüstü Bilgisayar Bağlanması**

Dizüstü bilgisayarınızı ve Projeksiyon cihazını başlatmadan önce **VGA (3)** kablosunu bilgisayarınıza bağlayın. **INPUT (2)** butonuna basarak projeksiyon sinyal kaynağını seçin.

- **Kamera, v.b. Cihazların Bağlanması:**

VIDEO (5) soketine cihazınızın görüntü kablosunu bağlayın. **AUDIO (4)** soketlerine cihazınızın ses kablolarını bağlayın. **INPUT (2)** butonuna basarak projeksiyon sinyal kaynağını seçin.

- **USB Bellek Kullanımı:**

USB (6) girişine USB belleği takıp sunum bilgisayarından içeriğine ulaşabilirsiniz.

